

Link do produktu: <https://www.sklep-militarny.com.pl/swieca-dymna-poligonowa-dm11-c-dm98c-p-1477.html>

Świeca dymna poligonowa DM11 / C (DM98/C)

Dostępność

Informacja telefoniczna

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

DM98/C

Opis produktu

Uwaga: strona ma charakter wyłącznie informacyjny, wyrób nie jest obecnie produkowany

Wojskowa świeca dymna DM11/M Rybitwa w wersji cywilnej (DM98/C). Poprzez zmniejszenie ilości masy pirotechnicznej (do 980 g) i modyfikację jej składu uzyskano produkt, który z pełną mocą dymi do 5 minut. Wyrób z zakresu profesjonalnej pirotechniki bojowej i pozoracyjnej pola walki. Przeznaczony do długotrwałego zadymiania otwartych terenów np. do działań maskujących, na ćwiczenia p.pożarowe, itp. Wytwarza całkowicie biały, nietoksyczny, bardzo intensywny dym. **Jest to w chwili obecnej najmocniejszy produkt dymotwórczy dopuszczony do sprzedaży na rynku cywilnym bez oddzielnych zezwoleń.**

Dane techniczne:

Wymiary: wysokość 122mm, szerokość 157mm

Waga całkowita: 1,8 kg

Waga masy pirotechnicznej: 0,98 kg (0,80 kg masa dymna + 0,18 kg masa inicjująca)

Czas działania: do 5 minut

Czas rozpalania się świecy: ok. 15 s (w zestawie znajduje się potarka i zapłon).

Świecę można odpalać przy pomocy zapłonnika tarcowego (dołączonego do wyrobu) oraz po drobnej modyfikacji:

- za pośrednictwem [lontu prochowego](#)

- elektrycznie za pomocą [zapału elektrycznego](#)

Instrukcja obsługi przy zastosowaniu zapłonnika tarcowego:

1. położyć ładunek na stabilnym, niepalnym podłożu otworami dymnymi skierowanymi ku górze
2. otworzyć **wszystkie** kanały dymne dziurawiąc folię, która je zabezpiecza
2. wcisnąć zapłonnik do środkowego kanału dymnego aż do oparcia główki zapłonnika o diafragmę
3. potrząsnąć główkę zapłonnika energicznym pociągnięciem potarki
4. w razie nie zadziałania miny powtórzyć czynność z nowym zapłonnikiem lub potarką

UWAGA: temperatura gazów wydobywających się z wyrobu jest wysoka. Nie zbliżać twarzy do świecy w trakcie jej działania, nie stosować w pomieszczeniach zamkniętych, bez sprawnej wentylacji. Nie stosować wobec osób nieuprzedzonych, nie posiadających stosownego zabezpieczenia, na łatwopalnym podłożu, wobec zwierząt oraz w obecności substancji i przedmiotów łatwopalnych. Dym nie zawiera substancji silnie toksycznych, jednak w przypadku występowania w dużych stężeniach lub długiego czasu narażenia na jego działanie mogą wystąpić reakcje obronne organizmu: podrażnienie błon śluzowych, kaszel, duszności. W takim przypadku należy zapewnić poszkodowanemu dopływ świeżego powietrza, przemyć oczy wodą a w skrajnych przypadkach niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Wyrobu nie rozmontowywać.

Zgodnie z Regulaminem Sklepu Specjalistycznego "Marcus-Graf" oraz obowiązującymi przepisami prawnymi, zakupu w drodze internetowej materiałów pirotechnicznych dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.



Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi przy zastosowaniu zapłonnik tarciowego:

1. położyć ładunek na stabilnym, niepalnym podłożu otworami dymnymi skierowanymi ku górze
2. otworzyć **wszystkie** kanały dymne dziurawiąc folię , która je zabezpiecza
2. wcisnąć zapłonnik do środkowego kanału dymnego aż do oparcia główki zapłonnik o diafragmę
3. potrzebę główkę zapłonnik energicznym pociągnięciem potarki
4. w razie nie zadziałania miny powtórzyć czynność z nowym zapłonnikiem lub potarką

UWAGA: temperatura gazów wydobywających się z wyrobu jest wysoka. Nie zbliżać twarzy do świecy w trakcie jej działania, nie stosować w pomieszczeniach zamkniętych, bez sprawnej wentylacji. Nie stosować wobec osób nieuprzedzonych, nie posiadających stosownego zabezpieczenia, na łatwopalnym podłożu, wobec zwierząt oraz w obecności substancji i przedmiotów łatwopalnych. Dym nie zawiera substancji silnie toksycznych, jednak w przypadku występowania w dużych stężeniach lub długiego czasu narażenia na jego działanie mogą wystąpić reakcje obronne organizmu: podrażnienie błon śluzowych, kaszel, duszności. W takim przypadku należy zapewnić poszkodowanemu dopływ świeżego powietrza, przemyć oczy wodą a w skrajnych przypadkach niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Wyrobu nie rozmontowywać.